
aoe-revalidate

revalide la taille disque d'un périphérique aoe

Cette commande demande au pilote aoe de revalider la taille disque d'un périphérique aoe ouvert.