

---

# aoecfg

## Manipuler la configuration AoE

aoecfg envoie des commandes de configuration AoE qui contrôle la récupération, paramètre conditionnel et inconditionnel des chaîne de configuration AoE. Vi que la configuration se produit avant que l'adresse MAC de la cible soit connu, le paquet est broadcast. Les cibles AoE avec le shelf :slot correspondant répond. le shelf :slot par défaut est 0xffff :Oxff, qui retourne les chaînes de configuration de toutes les cibles visibles dans l'interface par défaut, eth0.

## OPTIONS

**-c cmd** Spécifie la commande de configuration AoE. Défaut : read.

**read** lit la configuration serveur

**test** Répond seulement si la chaîne spécifiée matche exactement la configuration du serveur

**prefix** Répond seulement si la chaîne spécifiée est un préfixe de chaîne de configuration du serveur

**set** Si la chaîne de configuration serveur courante est vide, définis la chaîne de configuration serveur. Si la chaîne n'est pas vide, retourne une réponse avec le flag E mis et Error à 4.

**fset** Force à définir la chaîne de configuration serveur.

**-s cfgstr** Spécifie la chaîne de configuration

**-t timeout** Spécifie le timeout en secondes.

**shelf slot** indique le shelf et slot utilisé dans le requête. Défaut : broadcast

**netif** Spécifie l'interface réseau à utiliser. Défaut : eth0