
openct-tool

Utilitaire pour les cartes à puces openCT

OPTIONS

- d** mode debug
- f** Spécifier le fichier de configuration (défaut : /etc/openct.conf)
- r** Index du lecteur de carte à utiliser

Commandes

- list** lister les lecteurs trouvés
- atr** Afficher l'ATR de la carte insérée
- wait** Attend que la carte soit insérée
- rwait** Attend qu'un lecteur de carte soit inséré
- mf** Tente de sélectionner le répertoire principal de la carte
- read** dump la mémoire de la carte synchrone