
pcsc_scan

Scanner les lecteurs de carte

Scan les lecteurs de carte à interval régulier. Il demande à pcscd la liste des lecteurs disponible. Quand une carte est insérée, il affiche diverses informations :

Date et heure, nom du lecteur, état de la carte et évènements, ATR de la carte à l'insertion et analyse si la commande ATR_analysis est disponible

OPTIONS

-n N'effectue pas d'analyse ATR.