
reader.conf, reader.conf.d

Fichiers de configuration pour les pilotes des lecteurs pscd

Syntaxe

Chaque entrée doit être définie par 4 champs :

FRIENDLYNAME Texte arbitraire pour identifier le lecteur. Affiché par la commande `psc_scan`

DEVICENAME (ifdhandler >= 3.0). Utilisé pour identifier le port physique sur lequel le lecteur est connecté

LIBPATH Nom du fichier du pilote

CHANNELD (ifdhandler < 3.0). Remplacé par DEVICENAME

Exemples

Gemplus lecteur GemPCTwin avec communication série :

FRIENDLYNAME "GemPCTwin serial"

DEVICENAME /dev/ttyS0

LIBPATH /usr/lib/psc/drivers/serial/libccidtwins.so.0.4.1

CHANNELID 1