
aoe-interfaces

Restreint le pilote aoe aux interfaces réseaux spécifiés

Cette commande indique au pilote aoe d'ignorer le trafic AoE sur toutes les interfaces à l'exception des interfaces spécifiées. C'est similaire à l'option `aoe_iflist`.

OPTIONS

-c Efface la liste des interfaces, et utilise toutes les interfaces