

---

# aoeping

simple communication avec les périphériques AoE

aoeping effectue une communication avec un périphérique AoE. Il crée et reçoit les paquets aoe directement, en utilisant des sockets réseaux raw.

## Arguments

**shelf** Adresse majeur du périphérique AoE

**slot** Adresse mineur du périphérique AoE

**netif** Nom de l'interface réseaux à utiliser

## OPTIONS

**-i** Émet une commande "identify device" après avoir reçu la réponse Config Query du périphérique.

**-I** idem à -i, met la sortie est plus compréhensible

**-v** mode verbeux

**-s <number>** Délai en secondes d'attente d'une réponse

**-S** Indique le nom d'une commande SMART à envoyer au disque (read\_data, offline\_immediate, read\_log, write\_log, enable, disable, return\_status)

**-t <number>** tag initial du premier tag dans les commandes ATA.